Profectis
Technischer Kundendienst

QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
861.860-5

Typ/Privileg-Nr.:
WTXL227S/01

Kondenstrockner

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         8618605/01
Ger.Bez.:         KONDENSTROCKNER

GKz:                G  GERAET
WGT:              376  TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           03  WASCHTROCKNER
Klassierung:      TRO  TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WTXL227S/01
Beschreibung                WTXL 227 S
VK-Preis: 629.00

Serviceart:             01  PROFECTIS
Garantie fuer Kunden    24 Monate
Sondervereinbarungen:    0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur       0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:         0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  024 HAUPTKATALOG H/W 2002                 0000
  Letzt 024 HAUPTKATALOG H/W 2002                 0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS SIWATHERM star collection – WTXL227S/01

WASCHGERÄTE
Trockner



Gebrauchs–/
Aufstellanweisung
58 0999
(de)

Blende kompl.
1) 36 6581
(de)

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch–Trockensäule
WZ 20170
WZ 20230

Unterbauzubehör
WZ 20190

Anschlussgarnitur für
Kondenswasser–
leitung
WZ 20160

1874 -5/1

SIEMENS SIWATHERM star collection – WTXL227S/01

WASCHGERÄTE
Trockner



1) 48 1687
2) 18 3836
3) 18 3837

1874 -5/2

SIEMENS SIWATHERM star collection – WTXL227S/01 WASCHGERÄTE Trockner



1) 21 8348

1874 -5/3

SIEMENS SIWATHERM star collection – WTXL227S/01 WASCHGERÄTE Trockner



Schmiermittel
Molykote
15 5280

1874 -5/4



1) 18 3844
2) 26 3299
3) 15 4210

Dichtungsmaterial
04 3540

1874 -5/5

ProduktNr.:
861.8605



Geräteliste		Strompfad
B9	T - Regler (Überhitzung)	7
B10	Niveau - Schalter (Kondensat)	12
C1	Kondensator	14
E1	Heizung	6
E3	Heizung	5
F1	Schalter - Tür	7
F7	Schutzschalter - Motor	15
H8	Beleuchtung	17
M4	Motor - Pumpe (Kondensat)	11
M8	Motor - Trommel	14
N10	Modul - Steuerung + Bedienung	5-19
N13	Modul - LED/LCD-Anzeige	21
Q4	Hauptschalter	
R2	NTC (Temperatur - Sensor)	8
R3	NTC (Temperatur - Sensor)	17
S9	Türkontaktschalter	18
V2	Elektroden (Leitwert)	9
X2	Steckverb. - Motor	13-16
X6	Steckleiste - Heizung	5-9
X11	Steckverbindung Modul	5-19
Z1	Entstörer - Netz	2

■ entfällt bei Ausführung 10A
● nur bei Geräten mit Trommelbeleuchtung
✱ nur bei Geräten mit LED/LCD Anzeige
--- wahlweise

D	5550 003 083	Ausg.: D 03.02
	T 9...	SO-20/ 1377



D	5550 003 084	Ausg.: C 02.02
	T 9...	SO-20/ 1378

				Abfrage		Zieltrocknen					Feinjustierung ab Schranktrocken ●	Abkühlen	Auflockern
Trockenziel						Bügel-trocken	Schrank-trocken	Schrank-trocken	Selv trocken	Extra-trocken			
LED Ablaufanzeige ☐				Trocknen	Trocknen	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Schrank-trocken	Schrank-trocken	Schrank-trocken	wie Trockenziel	wie Trocken-ziel	Auflockern / Ende
Endkriterien wenn Restfeuchte, Zeit oder Ende-Temperatur erreicht	ca. Restfeuchte (%)	Koch/Bunt Pflegeleicht Kurzprogr.	16A / 10A / Schonteste			12	8 ✱✱✱	0+2 2+2 2+2	-2 ✱✱✱ -2 ✱✱✱	-4 ✱✱✱	Stufe 1 um ca. 0.5% trockener Stufe 2 um ca. 1.0% trockener Stufe 3 um ca. 1.5% trockener		
	Zeit (min)	Koch/Bunt Pflegeleicht Kurzprogr.	16A	0.5	15	225	75	120 120 120	10 6	10		8 8 4	80 120 ●
		Koch/Bunt Pflegeleicht Kurzprogr.	10A / Schonteste	0.5	15	120	120	120 120 120	10 6	10		8 8 4	80 120 ●
		■ Zeitprogramm warm/kalt Zeitprogr. warm 30 Löften 20 Wolle finish	16A / 10A / Schonteste	0.5	2...142 21.5 11.5 2							8 8 8 0	80 60 80 5 120 ●
	Temperatur (°C)	Koch/Bunt Pflegeleicht Kurzprogr.	16A		75								
		Koch/Bunt Pflegeleicht Kurzprogr.	10A / Schonteste		65								
Heizung	Koch/Bunt / Mix Pflegeleicht Kurzprogr.		16A	E1 + E3 E3									
	Koch/Bunt / Mix Pflegeleicht Kurzprogr.		10A / Schonteste	E3									
	Zeitprogramm ■ Wolle / Wolle finish		16A / 10A / Schonteste	E3									
Temperatur-steuerung (°C)	Koch/Bunt		NTC R2 100°-130° NTC R3 78°- 80°	(85°-115°) (68°- 70°)									
	Pflegeleicht und Kurzprogr.		NTC R2 100°-130° NTC R3 74°- 78°	(85°-115°) (68°- 70°)									
	Zeitprogramm / Wolle finish		NTC R2 85°-115° NTC R3 68°- 70°	(85°-115°) (68°- 68°)									
	mit Schonteste		NTC R2 85°-115° NTC R3 68°- 70°	(85°-115°) (68°- 68°)									
Oberhitzung ●	alle Programme und Heizungsvarianten		NTC R2 120°C NTC R3 85°C										
Trommellauf	5'' links / 5'' rechts 110'' rechts / 10'' links 5'' links / 110'' aus				✱		✱	✱	✱		✱	✱	✱✱
Kondenswasserpumpe taktet	wenn Kondensat erkannt:		30'' ein / 90'' aus 90'' ein / 30'' aus										

optional, bei gedrückter Bügelleicht/Knitterschutz-Taste:
✱ 70'' rechts / 50'' links
✱✱ 5'' links / 55'' aus

☐ LED 'Trocknen' leuchtet ab Programmstart
LED 'Bügeltr.' .... 'Auflockern/Ende' leuchten erst nach Erreichen des Trockenzieles

● Erkennung Flusensieb verstopft (Anstieg von R2) und Überhitzung führen zum Abbruch des Programmes.

(...) Ausführung 10A

■ optional Schuhe im Korb
max. Laufzeit des Gerätes 240 min.

Anzeige LED 'Behälter entleeren' erfolgt erst nach 120'':
Nach Rückschaltpunkt erlischt die Fehlermeldung nach ca. 10'':

✱✱✱ kein Endkriterium
● optional, bei gedrückter Bügelleicht/Knitterschutz-Taste
● optional vorhanden

(D)	5550 003 086	Ausg.: B 11.01
	T 9...	SO-20/1380

1. Prüfprogramm aktivieren

Programmwahlschalter-Funktion beachten !

Prüfprogramm aktivieren:	• Programmwahlschalter auf Stellung AUS • Taste START + Taste SCHON drücken • dabei das Gerät einschalten (Drehen des Programmwahlschalters im Uhrzeigersinn)	• LED Start blinkt - letzter gespeicherter Fehler (nur bei 1. Aktivierung)
Prüfprogramm einstellen:	• Programmwahlschalter auf ein Prüfprogramm stellen	• LED Start blinkt - Fehleranzeige neutral
Prüfprogramm starten:	• Taste START drücken	• LED Start Dauerlicht
Prüfprogramm abbrechen:	• Taste START drücken oder • Programmwähler verstellen	• LED Start blinkt
Prüfprogramm beendet:		• LED Start blinkt
Fehler im Prüfprogramm:		• siehe Statusanzeige
Prüfprogramm verlassen:	• Gerät ausschalten	

2. Prüfprogramm wählen



1 → Anzeigeelemente
2 → Tasten
3 → Verbraucher
4 → Leitwertmessung
5 → Demonstrationsprogramm
6 → Variantenkodierung 10/16A

2.1 Prüfprogramm Anzeigeelemente

LCD- oder 7-Segment-Anzeige ist wahlweise vorhanden

Anschalten sämtlicher LEDs und aller Segmente der 7-Segmentanzeige (wegen der erhöhten Stromaufnahme leuchten die Anzeigen dunkler als im Normalbetrieb) sowie aller LC-Symbole/Ziffern.
Nach 4 sek. werden die LEDs der Reihe nach im 0,5 sek. Rhythmus angesteuert (Lauflicht).

Die Pumpe wird kontinuielich angesteuert.

Diese Prüfung läuft zeitlich unbegrenzt und kann durch Betätigen der Starttaste verlassen werden.

2.2 Prüfprogramm Tasten und Wahlschalter

Prüfung der Tasten:
Bei Drücken einer Taste muß die zugehörige LED leuchten und beim Loslassen wieder erlöschen.
✱ Bei Drücken der Menue-Taste werden alle Symbole und bei Drücken der Ändern-Taste alle Ziffern im Display angezeigt.
✱ Bei Drücken der Signal- oder Menue-Taste ertönt der Summer.

Prüfung Programmwahlschalter:
Alle Positionen des Programmwahlschalters nacheinander anwählen (im Uhrzeigersinn). Zu jeder Position müssen die in der folgenden Tabelle angegebenen Kombinationen von LEDs der Statusanzeige leuchten.

	Position	Statusanzeige: Trocknen	Bügeltrocken	Schranktrocken	Auflockern/Ende	✱ Flusensieb oder Behälter
	Aus					
	1	×				
	2		×			
	3			×		
	4				×	
	5					×
	6	×	×			
	7	×		×		
	8	×			×	
	9	×				×
✱	10		×	×		
	11		×		×	
	12		×			×
✱	13			×	×	
	14			×		×
	15				×	×
	Aus					

✱ wahlweise vorhanden

(D)	5550 003 088	Ausg.: A 01.01
	T 9...	SO-20/1382

2.3 Prüfprogramm Verbraucher und NTC's

In dieser Prüfung wird die Kondensatpumpe, der Trommelmotor und die Heizung angesteuert.
Die NTC's werden auf Unterbrechung, Kurzschluß und zulässigen Wert überprüft.
NTC-Fehler werden durch blinkende LED's in der Ablaufanzeige angezeigt. (siehe Kap. 3)



Trommel reversiert: 5'' ein, 1'' aus.

2.4 Prüfprogramm Leitwertmessung

Durch das Einbringen und Entfernen eines Kurzschlusses zwischen den Leitwert-Elektroden und der Trommel kann die Funktion des Leitwerteinganges geprüft werden.
Bei diesem Prüfprogramm muß, zwecks Kurzschließen der Elektroden und der Trommel, die Tür geöffnet werden.

	LED Trocknen	LED Bügeltrocken	
Trommel leer, kein Kurzschluß zwischen Leitwert-Elektrode und Trommel	an	aus	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt ein Kurzschluß oder Nebenschluß im Leitwertkreis vor.
Kurzschluß zwischen Leitwert-Elektrode und Trommel	aus	an	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt eine Unterbrechung oder ein zu hoher Übergangswiderstand im Leitwertkreis vor.

2.5 Demonstrationsprogramm

Dieses Programm simuliert ein Zeit- und ein Koch/Bunt Extratrocken Programm im Schnelldurchlauf.
Heizung, Motor und Pumpe werden bei diesem Programm nicht angesteuert.
Ablauf des Programmes:

a. Dreimaliges abwechselndes Blinken aller Tasten- und Ablauf-LED's
b. LED START leuchtet dauerhaft.
c. Dann wird eine quasirealistische Restzeit für das Zeitprogramm angezeigt und im Sekundenrhythmus heruntergezählt. Ist die angezeigte Zeit größer als 00, so wird die Trocknen-LED angesteuert.
d. Danach erfolgt der Ablauf eines Automatik-Trocken Programmes
e. LED über der Start-Taste EIN
f. Es erfolgt eine quasirealistische Ablaufanzeige für das Programm Koch/Buntwäsche Extratrocken. Es wird abwechselnd jede Status-LED für 10 Sekunden angesteuert und die Restzeitanzeige wird im Sekundenrhythmus heruntergezählt.
g. Erneuter Beginn bei Punkt a.

2.6 Variantenkodierung 10/16A

	• Prüfprogramm starten • Prüfprogramm wählen • Taste START drücken	
Anzeige der Variante	• Variante 16A	• Anzeige 16 • LED SCHON an
	• Variante 10A	• Anzeige 10 • LED SCHON aus
Umschaltung der Variante	• Taste SCHON drücken • Taste START drücken	• Anzeige und LED SCHON blinken • der zuletzt angezeigte Stand wird quittiert

3. Fehleranzeigen

Fehler werden in kodierter Form durch blinkende LED's in der Ablaufanzeige angezeigt.

		Statusanzeige			
	Fehler	Trocknen	Bügeltrocken	Schranktrocken	Auflockern/Ende
	NTC R3 -15° - 105°C	×			
	NTC R2 -15° - 200°C		×		
*	Überhitzung			×	
	Zeitfehler				×

* Luftwege und Pollenfilter kontrollieren

4. Sicherheitsprüfung

- Netzstecker am Prüfgerät anschließen.
  Bei Umschaltvarianten L1 und L2 am Prüfgerät anschließen.
- Gerät einschalten.
- Prüfung durchführen.

(D)

5550 003 089	Ausg.: B 02.01
T 9...	SO-20/ 1383